Pure Life

取扱説明書

（家庭用）

ウェット&ドライ
トップグレードスタイラー

品番　PLI-10R



保証書付　保証書は本書のP7に付いておりますので販売店で記入をお受けください。

目　次

安全上のご注意 …… 1・2
各部の名称 …… 3
ご使用方法 …… 4
お手入れの方法 …… 5
製品仕様・故障かなと思ったら？・アフターサービス …… 6
保証書/無料修理規定 …… 7

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
本書には保証書が付属されています。お読みになりましたら、大切に保管してください。

安全上のご注意

この取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。それぞれの意味を十分ご理解の上、この取扱説明書をお読みください。
これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
⚠注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ⃠ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例 （接触禁止）
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例 （プラグを抜く）

感電・やけど・火災・故障等を防止するために、ご使用前に本書をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠警告

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
● 火災や事故の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしない。
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

引火性の物（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない。
● 爆発や火災の原因になります。

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
● 感電したりけがをするおそれがあります。

水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しない。
●ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
● けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
● 感電やショートして発火する事があります。

お手入れは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で本体が冷えてからおこなう。
● 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

交流100V以外では使用しない。
● 火災・感電の原因となります。

通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しない。
● 火災の原因となります。

本体にコードを巻きつけない。
● ショート・発火のおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
● 感電・発火の原因になります。

プレート部や本体に直接整髪料等の化粧品類をつけない。
● やけど・変色・故障の原因になります。

使用中や使用後しばらくは高温部に触れないでください。
● 高温ですので、やけどのおそれがあります。

人の毛髪のお手入れ以外の使用、乳幼児への使用はしない。
● やけどや火災・故障のおそれがあります。

グリップやプレートに無理な力を加えない。
● 故障のおそれがあります。

不安定な場所、熱に弱い敷物の上に置かない。
● 火災のおそれがあります。

通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。
● 早期故障や事故のおそれがあります。

毛髪を長時間はさまない。
● 毛髪を傷めたり、加熱して発火するおそれがあります。

壁や家具の近くで使わない。
● 熱で壁や家具を傷めたり、変形・変色・火災のおそれがあります。

各部の名称



ご使用方法

①電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差しこんでください。
②電源ON/OFFボタン「⏻」を長押しすると電源が入り、デジタル温度表示が点滅します。
③温度設定の「＋」「－」ボタンを押して、デジタル温度表示に表示された温度を設定します。（100～200℃の範囲で10℃刻みで設定できます。）

⚠注 意
＊プレート、プレート周辺は高温になります。肌に当てないようにご注意ください。（やけどの原因）
＊通常は150～180℃の範囲でご使用される事をおすすめします。高い温度ほど髪が傷みやすくなります。設定温度は髪質や痛み具合に応じて使い分けてください。（切れ毛、髪を焦がす原因）

④温度設定ボタンで設定し、設定温度になるとデジタル温度表示が点滅から点灯に切替ります。



⚠警 告
定格１５A以上のコンセントを単独でご使用下さい。
他の器具と併用したり、たこ足状態で使用した場合、コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

ヘアスタイル

ストレートヘアー

・毛束を5㎝程度とり、プレート部中央にはさみます。
同じ速さでゆっくりと、毛先にむかってゆっくり
と引っ張り滑らせます。



カールヘアー

・カールをつけたい位置から毛束を3㎝程度とり、
プレート中央部にはさみます。
１回に巻く量は、プレートからはみ出ないようにします。
毛束をアイロンに巻きつけるようにして回し、ゆっくり
と下へ滑らせます。
＊プレートが肌に当たらない様に3㎝以上離してください。



内巻き・外巻きカールヘアー

・髪のくせをのばします。
髪が濡れている時はドライヤーなどで髪を乾燥させます。



▶基本カール

毛をヒータープレートにはさみ内側に巻きます。

毛をヒータープレートにはさみ外側に巻きます。



⚠注 意

使用中、髪をはさむ時に、顔や指にヒータープレートが触れないように注意してください。（けが、やけどの原因）
髪の同じ部分で長時間ヒータープレートをあてないようにして下さい。（髪を傷める原因）
使用中、使用後約30分はヒータープレートが高温になっていますので触れないでください。（やけどの原因）

お手入れと保管のしかた

ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでに充分に冷ましてください。（30分以上）

⚠ 注意

ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。（火災の原因になります。）

器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

＊シンナー・ベンジン・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用すると部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。（やけど・感電・けがの原因）

浴室や湿気の多いところで保管しないでください。（火災・発煙・感電・ショートの原因）

電源プラグ＆コードの取扱のご注意！

電源プラグとコードの根元部分を屈折すると断線の恐れがあり、非常に危険です。収納する場合も電源プラグとコードは曲げない様に注意して下さい。

仕様

電　　源	AC100V 50/60Hz	消費電力	0.1-280 W
コード	1.8 m	外形寸法	幅36.5×奥行き38×長さ266㎜
温度部	100～200℃（周囲温度２５℃の時）	重　　量	350g（コード含む）
ヒーター	PTCヒーター×２ アルミ（アノダイジング加工）	ー	ー

故障かな?と思ったら

＊以下の場合修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

症　　状	原　　因	処　置　方　法
電源ランプが点灯しない。	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかり差し込む。
設定温度が表示しない。 プレート部が温まらない。	電源ランプ、設定温度表示が消灯していませんか？	電源ボタンを押し、温度設定ボタンを１回押してください。
使用中に電源が切れる。	60分以上連続で使用していませんか？	
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差込がゆるくありませんか？	ゆるみのないコンセントを使用してください。
電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 プレート部が温まらない時がある。	電源コードが断線しかけていませんか？	ただちに使用を中止し、 フリーダイヤルの方へご相談ください。
プレート以外からこげくさい臭いがする。	→	

煙が出る、電源コードに異常がある等の症状の場合はただちに使用を中止し、フリーダイヤルの方へご相談ください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱いのご相談はお買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証

・この説明書に製品保証書がついています。
・保証書はお買い上げの際に販売店で「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず受けてください。
・保証期間：お買い上げ日から１年以内
・保証書の記載内容により修理をいたしますが保証期間中でも有償となる場合があります。
・保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。
・この製品は日本国内用に設計、販売しています。
（電源、電圧や周波数の異なる海外では使用できません）

KYOEI 共栄株式会社
581-0013大阪府八尾市山本町南8-3-6サンハイム南山本101
0120-205-604
（受付時間　月～金　10:00～12:00 13:00～16：00　祝祭日、当社指定定休日を除く）